

1 Einstellungsmenü aktivieren

- Halten Sie die drei Tasten    für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die beiden LED-Ringe (Vol, Pan) zu blinken beginnen.

Extension Anzahl wählen

2

- Wählen Sie durch Drehen am unteren Ring (Pan), wie viele Extensions Sie anschließen.

3 Preset wählen

- Wählen Sie durch Drehen am oberen Ring (Vol), welches Preset Sie benutzen möchten.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klick auf einen der beiden Encoder.

Presets

Diese Presets sind ab Werk auf dem Gerät installiert. Falls Sie weitere Presets benötigen, oder etwas ändern möchten, benutzen Sie bitte das beiliegende Programm „Asparion Configurator“.

Ab Werk

1. Universal
2. Mackie
3. Cubase
4. Audition
5. Premiere Pro
6. Digital Performer
7. Live
8. Samplitude
9. Logic
10. Studio One
11. Tracktion
12. Reason
13. Reaper
14. Vegas
15. ACID Pro

Meine Belegung

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____