



Vegas

D400

D400^T

D400^F

Vegas

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie den D400 in Vegas einrichten. Alle Bilder wurden aus Vegas 13 entnommen, sind aber auch für die meisten anderen Vegas Versionen zutreffend.

Alle erwähnten Dateien finden Sie auf dem USB-Stick, im Installationsordner des Asparion Configurators oder auf unserer Internetseite.

Sollten Probleme bezüglich des Leitfadens auftreten, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Internetseite www.asparion.de/contact und wir werden Ihnen unverzüglich weiterhelfen.


Schritt 1:

- Wählen Sie das Vegas Preset

Wie Sie ein Preset wählen, ist im Haupt-Handbuch beschrieben.


Schritt 2:

- Öffnen Sie Vegas
- Wählen Sie **Options->Preferences...**




Schritt 3:

- Gehen Sie auf **MIDI**
- Setzen Sie einen Haken bei allen Geräten, die **D400** enthalten




Schritt 4:

- Gehen Sie auf **External Control & Automation**
- Klicken Sie **Add**




Schritt 5:

- Klicken Sie **Add Emulated Mackie Control Device** in der Liste
- Wählen Sie **Emulated Mackie Control Device**
- Wählen Sie **D400** als Eingang und Ausgang



Schritt 6:


- Aktivieren Sie **External Control**, wie unten gezeigt



Schritt 7: (optional)


- Falls Sie mehr als eine Extension anschließen möchten, sollten Sie Schritt 3 und 5 wiederholen, dabei allerdings **D400 (2)** und **Mackie Control Extender** auswählen

Falls nur ein D400 angezeigt wird, sollten Sie die weiteren Extensions zuerst aktivieren. Wie Sie dies durchführen, wird im Haupt-Handbuch beschrieben.



Schritt 8: (optional)

- Falls Sie alle Taster nutzen möchten, sollten Sie zusätzlich ein **Generic Control** hinzufügen
- Klicken Sie auf die Aktion die Sie zuweisen möchten, klicken Sie **Edit...**, **Learn** und drücken Sie einen Taster





Für weitere Informationen
besuchen Sie www.asparion.de