



Audition

D700

Audition

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie den D700 in Audition einrichten. Alle Bilder wurden aus Audition 2023 entnommen, sind aber auch für die meisten anderen Audition Versionen zutreffend.

Alle erwähnten Dateien finden Sie auf dem USB-Stick, im Installationsordner des Asparion Configurators oder auf unserer Internetseite.

Sollten Probleme bezüglich des Leitfadens auftreten, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Internetseite www.asparion.de/contact und wir werden Ihnen unverzüglich weiterhelfen.


Schritt 1:

- Wählen Sie das Adobe Preset

Wie Sie ein Preset wählen, ist im Haupt-Handbuch beschrieben.


Schritt 2:

- Öffnen Sie Audition
- Wählen Sie **Edit->Preferences->Control Surface...**




Schritt 3:

- Drücken Sie **Add**
- Wählen Sie **Mackie**
- Drücken Sie **Settings...**




Schritt 4:

- Klicken Sie **Add** und wählen Sie **Mackie Control** und **D700**



Schritt 5: (optional)

- Im **Button Assignments** Fenster können Sie auswählen welche Aktion die unbenutzten Taster ausführen




- Im Werks-Preset sind folgende Tasten übereinstimmend:

D700	Audition
Send	F1
FX	F2
Magic *	F3
Volume Click	F4
Metronome	Click
Loop	Loop

Schritt 6: (optional)

- Falls Sie mehr als eine Extension anschließen möchten, sollten Sie Schritt 2 und 3 wiederholen, dabei allerdings **D700 (2)** und **Mackie Control XT** auswählen

Falls nur ein D700 angezeigt wird, sollten Sie die weiteren Extensions zuerst aktivieren. Wie Sie dies durchführen, wird im Haupt-Handbuch beschrieben.



Hinweise:

- Über die Tasten **Pan** und **EQ** können Sie den Encodern ihre Funktion zuweisen. Über einen Klick auf den Encoder können Sie auf den nächsten Parameter wechseln
- **Send** und **FX** sind hier nicht verfügbar. Sie können diese Tasten mit beliebigen Funktionen belegen



Für weitere Informationen
besuchen Sie www.asparion.de