



**Mackie**

**D400**

D400<sup>T</sup>

D400<sup>F</sup>

# Mackie

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie den D400 in allen Programmen einrichten für die es keinen separaten Leitfaden gibt und die das bekannte Mackie Control unterstützen. Mit diesem Preset agiert der D400 als Mackie Control.

Alle erwähnten Dateien finden Sie auf dem USB-Stick, im Installationsordner des Asparion Configurators oder auf unserer Internetseite.

Sollten Probleme bezüglich des Leitfadens auftreten, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Internetseite [www.asparion.de/contact](http://www.asparion.de/contact) und wir werden Ihnen unverzüglich weiterhelfen.

*Sollten Sie die hier beschriebenen Fenster oder Optionen nicht finden, schauen Sie bitte in das Handbuch Ihrer DAW-Umgebung.*

## Schritt 1:

- Überprüfen Sie ob Ihre Software das **Mackie Control** unterstützt
- Wählen Sie das **Mackie Preset**
- *Wie Sie ein Preset wählen, ist im Haupt-Handbuch beschrieben.*

## Schritt 2:

- Öffnen Sie Ihr DAW-Programm
- Finden Sie das **Options-** oder **Einstellungs-Menü**
- Gehen Sie auf **Control Surfaces, Midi Controllers** oder **Midi** und aktivieren Sie **Mackie Control** und wählen Sie den **D400** als Ein- und Ausgang

## Schritt 3:

- Im Werks-Preset sind folgende Tasten übereinstimmend:

| <b>D400</b>  | <b>Mackie</b> |
|--------------|---------------|
| 1-8          | F1-F8         |
| Shift        | Shift         |
| Metronome    | Click         |
| Loop         | Loop          |
| assignable 1 | Marker        |
| assignable 2 | Nudge         |
| *            | Save          |

## Schritt 4: (optional)

- Falls Sie mehr als eine Extension anschließen möchten, sollten Sie Schritt 3 wiederholen, dabei allerdings **D400 (2)** und **Mackie Control Extender** auswählen

*Falls nur ein D400 angezeigt wird, sollten Sie die weiteren Extensions zuerst aktivieren. Wie Sie dies durchführen, wird im Haupt-Handbuch beschrieben.*



Für weitere Informationen  
besuchen Sie [www.asparion.de](http://www.asparion.de)